



SYSTEME DE PROTECTION TG 666-1005-2005

Validation des télécommandes

La centrale est fournie d'origine avec deux télécommandes, appelées N° 1 et N°2. Lorsque l'on coupe le contact de la moto, il est possible au travers de la LED de savoir le nombre de télécommandes programmées sur la centrale (ex : 2 clignotements = 2 télécommandes).

Il est possible de rajouter jusqu'à 5 télécommandes, celles-ci seront à commander auprès de votre revendeur TECNO GLOBE (la carte code est obligatoire).

PROCEDURE DE VALIDATION :

1. Désactiver la centrale par la télécommande ou par le code de secours.
2. Mettre aussitôt 3 fois de suite le contact sur «ON» (la centrale fait 1 bip de confirmation).
3. Mettre le contact sur « OFF » et introduire le code de secours.
4. Maintenir le contact sur «ON» lorsque les 5 chiffres du code sont entrés (la centrale fait un bip–bip–bop-bop de confirmation).
5. Appuyer 1 fois sur la nouvelle télécommande (la LED s'allume).
6. Appuyer 1 fois sur la nouvelle télécommande pour confirmer (la centrale fait un bip de confirmation).
7. Répéter l'opération à partir du N° 5 pour toutes les autres télécommandes que l'on veut utiliser.
8. Mettre le contact sur «OFF» (la centrale fait un bip–bip–bop-bop de confirmation).
9. La LED clignote autant de fois qu'il y a de télécommandes programmées.